

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **ProGARDEN Alpine RM500T Remorca cu tractiune 500kg cu obloane, 1 osie, prindere bolt pentru motocult**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 4489 lei

**3550 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

*Remorca Progarden Alpine RM500T este un accesoriu de calitate, cu structur? solid?.*

*Structura de rezisten?? este fabricat? exclusiv din profile tubulare si rectangulare rezistente. F?r? cornier sau alte profile inferioare în structura de rezisten??.*

*Structur? de rezisten?? dubl?, solid?, suportul benei înaltate reprezentând o structura de rezistent? suplimentar?, separat? de ?asiul remorcii.*

*Greutatea maxim? recomandat? este limitat? la 500kg, pentru ca sistemul de frânare sa r?mâna eficient(\*) chiar ?i la coborârea unor pante cu înclina?ie mare.*

**Avantaje:**

*Osie cu diferencial si planetare*

*Reductor de forta pe linia cardanului*

*Cardan mare între reductor si osie*

*Cardan mic între motocultor si reductor*

*Rezisten?? bun? la sarcina*

*Volum util mare cu obloanele de supraîn?ltare incluse în setul de livrare*

*Frâna de picior ?i frân? de mân? (pentru parcare) cu tamburi de frânare*

*Suspensii cu arcuri lamelare*

*Pro?ap demontabil pentru dimensiuni reduse la transport*

*Culoare ce ofer? vizibilitate ridicat?.*

**Date tehnice:**

*Sarcina maxima: 500 kg*

*Dimensiuni interior bena (Lungime x Latime x Adancime): 1350 x 820 x 300 mm*

*Dimensiuni exterioare: 1400 x 900 x 300 mm*

*Roti cu anvelope: 5.00 – 12; 4 prezoane*

*Ecartament: 1220 mm*

*Lungime totala: 2880 mm*

*Înaltime totala: 1100 mm*

*Prindere protap: H 60 mm, interior 17 mm*

*Sistem franare: Frana de picior si de mana*

*Suspensii: arcuri lamelare*

*Obloane rabatabile: spate si laterale*

*Permite montarea de obloane pentru înaltare.*

*Scaun moale din piele*

**Set livrare:**

*1 x Remorca*

*3 x Obloane de înaltare*

*Aten?ie!*

*\* Folosi?i cu prioritate frân? de motor la coborârea pantelor!*